VTM114

VTM114 + boîtier encastré


NEGO+ 02 62 81 47 05





- **Matériau : ADC12**
- **Dimensions (façade) : 128,9 × 162,9 × 34,5 mm (5,08" × 6,42" × 1,36")**
- **Dimensions (arrière) : 123,0 × 157,0 × 35,0 mm (4,84" × 6,18" × 1,38")**
- **Ouverture dans le mur : > 113,0 × 149,0 × 35,0 mm**
  (4,45" × 5,87" × 1,38"), < 123,0 × 157,0 × 35,0 mm
  (4.84"×6.18"×1.38")

Installation



Étape 1 Encastrez le fond du boîtier dans le mur.

Étape 2 Installez le VTO sur la façade du boîtier.


Étape 3 Fixez le VTO à la façade avec deux vis M3×8 par le dessous de la façade.

Étape 4 Placez la façade (avec le VTO) dans le fond du boîtier.

Étape 5 Placez les joints étanches sur les vis M3×8.

Étape 6 Vissez les quatre vis M3×8 (avec joint) dans la façade du boîtier.

Dimensions (mm [pouces])



Rev 001.001

© 2019 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.